



**marantz®**

**Network Receiver M-CR510**

Quick Setup Guide

**Start Here**  
**Commencez ici**  
**Iniciar aquí**



# Antes de empezar


## Contenido de la caja



M-CR510



Cable de alimentación




Mando a distancia y pilas




Manual del producto  
en el CD-ROM

## Elementos requeridos para la instalación



Enrutador de red




Altavoces



Cables del altavoz


## Opcional



Dispositivo iOS y  
cable USB



Enrutador con  
WPS




Cable de red


\* Para instrucciones detalladas o asistencia, consulte el manual del CD-ROM adjunto o visite nuestra página de ayuda: [www.marantz.com](http://www.marantz.com)

# 1. Conexión


- 1** Conecte los altavoces izquierdo y derecho al M-CR510



- 2** Conecte el cable de alimentación del M-CR510 a la toma eléctrica



- 3** Inserte las pilas en el mando a distancia



## 2. Conexión a su red doméstica

Elija una de las opciones siguientes

**Inalámbrico**

**Dispositivo iOS + Cable USB**



**1** Encendido **2** Seleccione idioma 



**3** Asegúrese de que su dispositivo iOS ya se encuentra conectado a su red Wi-Fi y, a continuación, conecte su dispositivo iOS a la parte delantera mediante su cable USB.  
Nota: Debe estar ejecutando la versión iOS 5 o posterior 

**No hay enrutador WPS**

 Enrutador Wi-Fi

**1** Encendido **2** Seleccione idioma 



**3** Escaneo automático  
Por favor, espere mientras su M-CR510 busca redes disponibles... 

**Enrutador WPS**

  Enrutador Wi-Fi

**1** Encendido **2** Seleccione idioma 



**3** Pulse el botón WPS de su enrutador 

**Cableado**



**1** Conecte un cable de red entre su M-CR510 y su enrutador (cable no incluido) 

**2** Encendido

- 4 Pulse el Botón Wi-Fi CONNECT en la parte posterior de su M-CR510




- 5 Este mensaje aparecerá en su dispositivo iOS. Seleccione "Permitir"




¡Conectado!

## Control de red



Seleccione "Control de Red-Activado" para controlar el M-CR510 desde su teléfono inteligente, use Apple AirPlay® y mantenga un acceso a la red constante. El consumo de alimentación durante el modo de espera será ligeramente superior.

- 4 Seleccione su nombre de red  
Si el nombre de su red no aparece, seleccione "Rescan"



- 5 Introduzca la contraseña de su red usando las teclas numéricas del mando a distancia




¡Conectado!


- 4 Antes de que hayan transcurrido 2 minutos, pulse y mantenga pulsado el botón rojo Wi-Fi CONNECT en la parte trasera de su M-CR510 durante 3 segundos



- 5 Por favor, espere mientras se completa la conexión, puede tardar unos minutos. El panel delantero del M-CR510 mostrará el estado de la conexión




¡Conectado!



Seleccione "Control de Red-Desactivado" para reducir el consumo de alimentación durante el modo de espera. No podrá activar su M-CR510 desde su teléfono inteligente, utilice Apple AirPlay® hasta que su M-CR510 se active de modo manual y se conecte a su red.

- 3 Seleccione idioma



- 4 Por favor, espere mientras su M-CR510 se conecta a su red por cable




¡Conectado!

¡Configuración completa!



### 3. ¡Disfrute de su música!

#### Disfrute de la radio por internet

- 1 Pulse el botón “INTERNET RADIO” en el mando a distancia



- 2 Seleccione una emisora



#### Disfrute de la música mediante Apple AirPlay

- 1 Pulse sobre el icono AirPlay en cualquier aplicación compatible con AirPlay



- 2 Seleccione “Marantz M-CR510” de la lista de dispositivos con AirPlay



Note: Asegúrese de que su dispositivo iOS está en la misma red que el M-CR510

## Descargue la aplicación Marantz Remote

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación Marantz Remote usando su teléfono inteligente y la aplicación de escaneo o busque manualmente en la tienda de Apple App o Google Play “Marantz Remote App”



**[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

**marantz**<sup>®</sup> is a registered trademark.