


marantz



MODEL M4 | Networked Multi-room Amplifier


QUICK START GUIDE

Avant de commencer ÉTAPE 1: Déballez

L'MODEL M4 est conçu pour ajouter plusieurs fonctionnalités audio multi-pièces HEOS avec la commodité d'un amplificateur multi-canaux central et montable sur bâti.



Assurez-vous que les éléments suivants fonctionnent correctement:




Routeur réseau

Connexion Internet




Appareil mobile Apple iOS ou Android connecté à votre réseau



Enceintes et câbles d'enceinte


Déballez soigneusement votre nouveau MODEL M4.




Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans l'emballage.



MODEL M4



Support de montage sur bâti




Cordon d'alimentation




Câble Ethernet

ÉTAPE 2: Placez

Placez le MODEL M4 sur une étagère robuste.




- 2 Retirez les pieds au bas du MODEL M4.




Montage dans un rack (En option)

- 1 Retirez les deux vis de chaque côté du MODEL M4. Alignez les supports de montage en rack inclus avec les trous de vis et revissez les vis en place en vous assurant qu'elles sont bien fixées.



- 3 Montez le MODEL M4 à l'aide des supports de montage en rack.



EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV

RU


PL

ZH


JA

ÉTAPE 3: Connectez


- 1 Connectez jusqu'à 4 paires d'enceintes.




- 2 Connectez le MODEL M4 à votre réseau à l'aide du câble Ethernet fourni.



- 3 Branchez le cordon d'alimentation. Choisissez un cordon d'alimentation adapté à votre région.



- 4 Mettez le bouton marche/arrêt en position marche.



ÉTAPE 4: Commande

- 1 Téléchargez l'application HEOS.
Accédez à l'Apple Store, à Google Play ou à Amazon App Store et recherchez "HEOS" pour le télécharger et l'installer.





- 2 Lancez l'application HEOS et suivez les instructions de l'application.



ÉTAPE 5: Configuration

L'MODEL M4 s'affiche dans l'onglet Rooms. Accédez à Réglages/Mes périphériques pour modifier les paramètres par défaut de votre MODEL M4.



APPRÉCIEZ!

Contacter Marantz



1-800-654-6633 (pour l'Amérique du Nord)

00800-43674357 (pour l'Europe)

Nous espérons que vous apprécierez votre produit Marantz pendant de nombreuses années. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter via notre ligne d'assistance gratuite. Nous sommes heureux si vous êtes heureux.

Si vous n'arrivez pas à joindre la ligne d'assistance, consultez la section d'assistance sur **www.marantz.com** pour plus d'informations.

Manuel de l'Utilisateur

Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations, fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.

manuals.marantz.com/MODEL4/ALL/FR/



EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV

RU

PL

ZH

JA

Trademark information



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



App Store® is registered in the U.S. and other countries.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

marantz